


simfer

Kullanım Kılavuzu **TR**



8560 / 8561 / 8562 / 8563 / 8564 / 8565 / 8567
8662 / 8663 / 8664 / 8665 / 8667 / 8962 / 8963
8964 / 8965 / 8967 / 8960 / 8961

DEKORATİF DAVLUMBAZ

Değerli Müşterimiz,

Simfer ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz Simfer davlumbazınızın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en verimli şekilde hizmet edebilmesi için davlumbazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

NOT:

Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir.

Bu özellikler * ile belirtilmiştir.

Cihazlarımız ev tipi kullanım amaçlıdır. Ticari kullanım amaçlı değildir.

“BU CİHAZI TESİS ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ.”

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur”

İÇİNDEKİLER

1. Güvenlik Talimatları	4
2. Davlumbazın Tanıtımı	7
3. Davlumbazın Montajı	8
3.1. Davlumbazın Konumu.....	8
3.2. Davlumbazın Duvara Asılması.....	8
3.3. Alüminyum Borunun Takılması.....	8
3.4. Dış Bacanın Takılması.....	8
3.5. İç Baca Askı Sacının Montajı.....	9
4. Davlumbazın Fonksiyonları	9
4.1. Kontrol Paneli Ve İşlevleri.....	9
4.2. Sembol İşlevleri.....	10
5. Davlumbazın Kullanımı	10
5.1. Bacalı Kullanımda.....	10
5.2. Yuvarlak Karbon Filtre.....	10
5.3. Karbon Filtre Kullanımı.....	11
5.4. Karbon Filtrenin Takılması.....	11
5.5. Alüminyum Kaset Filtre Kullanımı.....	11
6. Lamba Değişirme	11
7. Davlumbazın Bakımı Ve Temizliği	12
8. Ambalaj Bilgisi	13
9. Davlumbaz Çalışmıyor İse	13
10. Taşıma Kuralları	14
11. Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	15
12. Garanti Belgesi	16

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt 50Hz'dir.
3. Ürününüzün şebeke kablosu topraklıdır. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
4. Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
5. Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
6. Montajda elektrik besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya yada ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Şebeke kordonu ocakların vb. şeylerin yakınından geçirilmemelidir, eriyip yangına sebep olabilir.
7. Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
8. Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir bir yerde olmasını sağlayınız.
9. Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
10. Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için yapılmıştır. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
11. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz. (Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)

- 12.**Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- 13.**Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız.
- 14.**Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.
- 15.**Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- 16.**Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- 17.**Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- 18.**Filtrelerin verilen süreler içerisinde değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- 19.**Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- 20.**Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- 21.**Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
- 22.**Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.) Alevin üstünü nemli bir bez veya nemli bir havlu ile kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.

■ ■ ■ ■

23. Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.

24. Bakım işlemlerinden önce cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz)


25. Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150 mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

26. Çocuğunuzun ürün ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocukların ürününüzü kullanmasına izin vermeyiniz.

27. Besleme kablosu hasar alırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, üreticisi veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından hasarlı kablo değiştirilmelidir.


28. UYARI: Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX. 6 A" sigorta kullanınız.

2. DAVLUMBAZIN TANITIMI




1. Baca
2. Kumanda Paneli
3. Filtre
4. Aydınlatma

A	170 mm
B	200 mm
C	700 mm
D	25 mm
E	450 mm
F	596 mm / 896 mm





3. DAVLUMBAZIN MONTAJI

3.1. Davlumbazın Konumu



3.2. Davlumbazın Duvara Asılması

Montaj şablonuna göre delinen deliklere (A,B) 8'lik dübeller çakılır. Montaj aksesuarlarından çıkan montaj vidaları dübellerle takılır ve ürün duvara asılır. (Bkz. Şekil 1) Daha sonra montaj vidaları iyice sıkılır.




3.3. Alüminyum Borunun Takılması

Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine takınız. Borunun diğer ucunu mutfaktaki baca deliğine takınız. (Bkz. Şekil 2)

Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. (Bkz. Şekil 3-4)

Dış baca ve iç bacayı ürün üzerine dikkatlice yerleştiriniz. İç bacayı 2 adet vida ile iç baca bağlantı sacına sabitleyiniz.





3.4. Dış Bacanın Takılması

Dış bacayı **Şekil 5**'te gösterildiği gibi davlumbazın üzerindeki yerine 2 adet vida ile sabitleyiniz.

3.5. İç Baca Askı Sacının Montajı


İç baca askı sacını duvara sabitlemek için uygun yüksekliğe ve ilgili yerlere 2 adet $\varnothing 6$ mm matkapla duvara sabitleme deliği açılır. Bu deliklere 6'lık dübellere çakılır ve iç baca askı sacı sabitlenir. Davlumbaz kurulumunun sonunda iç baca, iç baca askı sacına ilgili yerlerinden vidalanır. (**Bkz. Şekil 6**)



NOT: Aldığınız ürünün paket içeriğine göre iç baca bulunmayabilir.







4. DAVLUMBAZIN FONKSİYONLARI

4.1. Kontrol Paneli Ve İşlevleri



Dijital Kontrol: Tuşlar üzerindeki sembollere dokunmanız yeterlidir. (Motor açma ve kapama ile birlikte zaman ayarı aynı tuş üzerinde olup 1 sn basılı tutulduğunda açma kapama devreye girecektir. 3 sn. basılı tutulduğunda 15 dk. zaman ayarı devreye girecektir.)


4.2. Sembol İşlevleri

	Motoru açar ve kapatır. (Aydınlatma sistemi hariç)		Motor çalışır durumda iken devri çoğaltır.
	Motor çalışır durumda iken devri azaltır.		Bu sembole basılınca motor kendini 15 dk. sonra kapatır.
	Durum belirler.		Sadece ışıklandırma sistemini açar ve kapatır.

Not: Ürün belli bir süre çalışınca alüminyum filtreler kirlenir ve dijital göstergede “C” Clean işareti çıkar. Bu, filtrelerin temizlenmesi gerektiğini gösterir. “C” harfini göstergeden silmek için devir azaltma tuşuna 5 sn. basılı tutulur.

Push Buton: Düğmelerin üzerine basılması halinde farklı fonksiyonlar aktif hale gelmektedir. Bunların kapatılması için düğmenin üzerine basmanız yeterli olacaktır.



		MID	Motor orta devirde çalışır.
OFF	Motoru kapatır. (Aydınlatma sistemi hariç)	MAX	Motor yüksek devirde çalışır.
MIN	Motor düşük devirde çalışır.		Sadece ışıklandırma sistemini açar ve kapatır.

5. DAVLUMBAZIN KULLANIMI

Davlumbaz bacalı veya bacasız mutfaklarda kullanılır.

5.1. Bacalı Kullanımda

Baca bağlantılı kullanımda aspiratör havayı dışarı atacak bir bacaya bağlanmalıdır. Davlumbazınızdan iyi verim alabilmek için bacaya giden boru sisteminin en kısa yolu izlemesine dikkat ediniz. Ürününüz bacalı ve bacasız kullanıma uygun üretilmiştir.

5.2. Yuvarlak Karbon Filtre

Bacası bulunmayan ortamlarda içerdeki havanın filtre edilerek tekrar içeriye verilmesinde yuvarlak karbon filtre kullanılmalıdır. Yuvarlak karbon filtreyi servisten veya satıcınızdan temin edebilirsiniz.

5.3. Karbon Filtre Kullanımı



- Kullanmış olduğunuz ürün karbon filtre kullanım özelliğine sahiptir.
- Karbon filtre kullanılsın yada kullanılmasin her durumda yağ filtreleri üründe takılı olmalıdır. Ürününüzü yağ filtresiz kullanmayınız.
- Karbon filtrenin kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir.
- Karbon filtreyi değiştirmeden önce cihazın enerjisini kesiniz.
- Karbon filtre baca çıkışı olmayan mutfaklarda kullanıldığı için kullanıma bağlı olarak her 3-5 ayda bir yenisi ile değiştirilmelidir.
- Karbon filtre hiçbir zaman yıkanmamalıdır.

5.4. Karbon Filtrenin Takılması

- Karbon filtreler, baca çıkışı olmayan mutfaklarda kullanılır.
- Karbon filtreler, fanın her iki yanına **Şekil 7**'de gösterildiği gibi saat ibresi yönünde yaklaşık 10 derece döndürülerek takılır.
- Sökerken aynı işlemlerin tersini yapınız.

5.5. Alüminyum Kaset Filtre Kullanımı

Alüminyum kaset filtre havadaki tozları ve yağı tutar. Davlumbaz alüminyum kaset filtresiz kesinlikle kullanılmamalıdır. **(Bkz. Şekil 8)**




6. LAMBA DEĞİŞTİRME

6.1. Led Tipi Lamba


- Öncelikle davlumbazınızın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Çalışmayan LED lamba yerinden resimde görüldüğü gibi sökülür. **(Bkz. Şekil 9)**
- Sökülen LED lamba davlumbazın içerisinden dikkatlice çıkarılır.
- Çıkarılan LED lamba yerine servis noktalarından tedarik edeceğiniz aynı özelliklerde LED lamba takılır.
- Kablolar soketli olarak tasarlanmıştır. Bağlantılar buna göre yapılır.
- Lamba açma kapama düğmesi ile lambanın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

6.2. Mum Tipi Halojen Lamba

- Çalışmayan lampa yerinden **Şekil 10**'da görüldüğü gibi sökülür.
- Sökülen lampa davlumbazın içerisinde dikkatlice çıkarılır.
- Çıkarılan lampa yerine aynı özelliklerde lampa takılır.
- Lampa açma kapama düğmesi ile lambanın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.



Şekil 9



Şekil 10

7. DAVLUMBAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

- Bakım ve temizleme işlemlerinden önce fiş çekilmeli veya şalter indirilmelidir.
- Metal filtre ayda bir sıcak sabunlu suyla veya mümkünse bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. (60 °C)
- Alüminyum kaset filtreyi uç taraftaki yaylı mandallara basarak yerinden çıkartınız. Temizledikten sonra kurulamadan yerine takmayınız.
- Aspiratörün dış yüzeyleri sabunlu su veya alkol ile ıslatılmış nemli bir bezle silinmelidir.
- Elektronik kısımların su veya benzeri maddelerle temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir.
- Inox ürünler için piyasada satılan inox temizleyici ve bakım ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Alüminyum filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Birkaç yıkamadan sonra alüminyum filtrelerin rengi değişebilir. Bu normal bir durumdur ve filtrelerin değiştirilmesini gerektirmez.

UYARI: Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şöben vb.) birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.

Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.

Davlumbazı Verimli Kullanabilmek İçin;

- Davlumbazın baca bağlantısını yaparken 150/120mm çaplı borular ve mümkün olduğunca az dirsek kullanınız.
- Metal filtrelerin temizlik periyotlarına ve karbon filtrelerin değişim sürelerine dikkat ediniz.
- Yoğun emiş gücü gerektirmediği durumlarda ürünü orta kademede kullanınız.
- Havalandırmanın doğru yapılabilmesi için mutfakta bulunan dışarıya açılan pencerelerin kapalı tutulması gerekmektedir.

8. AMBALAJ BİLGİSİ

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

9. DAVLUMBAZ ÇALISMIYOR İSE;

Servis ile temasa geçmeden önce fisin pirize takılı olduğundan ve tesisattaki elektrik sigortasının sağlam olduğundan emin olunuz, ürüne zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmayınız.

Servis Ve Yedek Parça

Ürününüzü ücretsiz olarak yetkili servislerimize montaj yaptırınız.

Ürününüzün yedek parçalarını satıcınız veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz.

Ambalajın içinde ürün ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadır.

Servisiniz veya satıcınız ile temas kurduğunuzda yedek parça isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceğiniz ürün model adını bildiriniz.

Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkardığınızda ürün etiketini görebileceksiniz.

Servisle temasa geçmeden önce yandaki tabloya göre davlumbazınızı kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satıcınız veya yetkili servis ile temasa geçiniz.


	Elektrik bağlantısını kontrol ediniz. (Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, davlumbaz topraklı prize bağlanmalıdır.)	Motor anahtarını kontrol ediniz. (Motor anahtarları açık konumunda olmalıdır.)	Lamba anahtarını kontrol ediniz. (Lamba anahtarları açık konumunda olmalıdır.)	Alüminyum filtreyi kontrol ediniz. (Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda bir yıkanmalıdır.)	Ampulleri kontrol ediniz. (Ampuller sağlam olmalıdır.)	Hava çıkış bacasını kontrol ediniz. (Hava çıkış bacası açık olmalıdır.)	Karbon filtreyi kontrol ediniz. (Karbon filtre ile çalışılarda, karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.)
Davlumbaz çalışmıyor	✓	✓					
Aydınlatma lambası yanmıyor	✓		✓		✓		
Davlumbaz hava çekişi zayıf				✓		✓	✓
Dışarı hava vermiyor (bacasız ortamlarda)				✓			✓

10. TAŞIMA KURALLARI

1. Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için, kapak ve/veya tutamağı kullanmayın.
2. Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
3. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
4. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
5. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
6. Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

11. AEEE YÖNETMELİĞİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

1- Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- 2-  Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin alışmaz duruma getiriniz.

■ garanti belgesi

*Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.

simfer

ضمان ساري فقط داخل تركيا

garanti şartları

Firmamız nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder. Cihazı alan kişi bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 YIL**' dir.
2. Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisinde kapsamındadır.
3. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde gide rilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciye tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. **Tüketici Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan **(i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimi haklarına sahiptir.**
5. Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- 6- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.** Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
- 7- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklı nan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler. Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- a) Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'nde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
- b) Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
- c) Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **FİRMAMIZ Yetkili Servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.
- d) Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **Yetkili Servis** belirler.

2. Özel şartlar

- a) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,,
- b) Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
- c) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
- d) Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınızın **FİRMAMIZ Yetkili Servisleri** tarafından onarılacak, ancak **STANDART ONARIM BEDELİ** alınacaktır.

■ garanti belgesi

simfer

müşterinin

adı soyadı :.....

adresi :.....

.....

.....

telefonu :.....

e-posta :.....

ürünün

cinsi :.....

markası :.....

modeli :.....

seri no. :.....

teslim tarihi ve yeri :.....

fatura tarihi :.....

fatura no. :.....

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

imalatçı firmanın

unvanı: ser dayanıklı tüketim malları iç ve dış tic. san. a.ş.
merkez adresi: organize sanayi bölgesi 23. Cad. no. 33 kayseri
tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
istanbul tel: 0 212 630 97 74 - 630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

firma yetkilisinin
imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR



GARANTİ KUPONU -1

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

ÜRÜN SERİ NO

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.

Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92

İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22

servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - Kağıdı

GARANTİ KUPONU -2

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

ÜRÜN SERİ NO

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.

Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92

İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22

servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - Kağıdı

GENEL MÜDÜR



GARANTİ KUPONU -3

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

ÜRÜN SERİ NO

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.

Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92

İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22

servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - Kağıdı

simfer

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Bahar Cad. Polat İşmerkezi A Blok Kat:4 No:9 Güneşli
İstanbul / TÜRKİYE

T: 0212 630 01 12

F: 0212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 321 12 91/ 321 14 78

F: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 311 41 93

F: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 241 22 66

F: 0352 241 04 62