



HP2500W



HP1000W



HP1500W

simfer

HP OCAK

KULLANIM KILAVUZU TR

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Tedbirleri	4,5,6
Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı.....	7
Önemli Uyarılar.....	8,9
Sorunlar ve Çözüm Önerileri.....	10
Bakım ve Temizlik	
AEEE Yönetmeligine Uyum ve Atık Ürünün Elden.....	11
Çıkarılması ve Ambalaj Bilgisi.....	
Garanti Belgesi.....	12

Değerli Müşterimiz,

Simfer ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz Simfer ocağın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en verimli şekilde hizmet edebilmesi için ocağınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

NOT:

Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir.

Ürün görselleri şematiktir.

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

Güvenlik Tedbirleri

- Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınız 220-240 V, 50/60 Hz'lik elektrik beslemesine uygun şekilde ayarlamıştır.
- Eğer ana elektrik şebekesi belirtilen bu değerlerden farklıysa yetkili servisinizle irtibata geçiniz.
- Cihazın elektrik bağlantıları sadece kurallara uygun şekilde döşenen topraklama sistemine sahip (topraklı) prizlerle yapılmalıdır. Eğer cihazın yerleştirileceği yerde topraklı sisteme uygun priz yoksa derhal yetkili servisle irtibata geçiniz.
- Üretici firma cihaza bağlanan topraklaması yapılmamış prizlerin sebebiyet vereceği hasarlardan kesinlikle sorumlu değildir.
- Cihazın fişi, uzatma kablosu kullanılmadan topraklaması yapılmış prize kolayca ulaşabilecek yakınlıkta olmalıdır.
- Cihazınızın elektrik kablosunun cihazın sıcak bölgelerine temas etmesine izin vermeyiniz. Aynı şekilde keskin kenar ve köşelerin uzağında muhafaza ediniz.
- Besleme kordonu hasar görürse, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için imalâtçısı veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

Güvenlik Tedbirleri


- Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye ve cihaza zarar verir.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanma Kılavuzu içinde montaj, güvenlik, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler bulacaksınız. Böylece hem kendinizi korumuş hem de cihazın zarar görmemesini önlemiş olursunuz.
- Çocuklar ancak cihazın nasıl emniyetle kullanılabileceğini anlayacak yaşa geldikten sonra yanlarında onları kontrol eden bir büyük olmadan cihazı çalıştırabilirler. Bu arada çocuklara hatalı kullanım sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çıkabileceği anlatılmalıdır.
- Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.
- ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.
Psikolojik rahatsızlık ve anlama bozukluğu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazı güvenle çalıştıracak durumda olmayan kişiler ancak bu işin sorumluluğunu üzerine alabilecek kişilerin kontrolünde cihazı kullanabilirler.

Güvenlik Tedbirleri


- Montaj ve bakım veya tamir işleri sırasında cihazın elektrik bağlantısı şebekeden ayrılmalı, cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır.
- Bağlantı uçlarına erişmeden, bütün besleme devresi bağlantıları kesilmelidir.
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce perde, tül kağıt ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan uzak tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın içine veya üzerine koymayınız.
- Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlemek için cihazın devresini açınız.
- Cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız. Ürünün kullanıldığı destek yüzeyler 100'Cye dayanıklı malzemedен yapılmış olmalıdır.
- Cihazda herhangi bir değişiklik yapmak tehlikelidir. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.

Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı

Elektrikli ocakta ulaşmak istediğiniz sıcaklığı sağlamak için, açma kapama anahtarlarını saat yönünde çevirerek ayar yapınız. Anahtar üzerindeki uyarı ışığı yandığı zaman ocağınızın devreye alındığını ifade edecektir. Pişirme işlemi bittiğinde anahtarı eski konumuna getiriniz. Cihazınızı kullanmadığınız zaman düğmeleri "●" konumuna getirin veya cihazın fişini .



- Yavaş ve hassas pişirilmesi gereken yemekler için, kalın tabanlı tencere ile
- Yavaş pişirme için
- Büyük miktarda yavaş pişmesi kaynaması istenen yemekler için
- Derin olmayan kaplarda pişirilen et yemekleri için
- Hızlı ısıtma ve buharlaştırma için
- Hızlı su kaynatma ve pişirme için



MODEL	PLEYT	GÜÇ	VOLTAJ
HP1000W	145mm	1000W	220-240V~50/60Hz
HP1500W	180mm	1500W	220-240V~50/60Hz
HP2500W	145+180mm	1000+1500W	220-240V~50/60Hz

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ocağınızın kullanımı sırasında elektrikli ocak yüzeyleri çok sıcak olur. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz, çocukların ve ev hayvanlarınının temas etmesine izin vermeyiniz.
- Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan onarımlar elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi doğurabilir.
- Metal parçalar ısındığı zaman genişerek ses çıkarabilir.
- Ani ısı değişimi sonucunda cihaz yüzeyi zarar görebilir.
- Elektrikli ocağın (hotplate) ilk kullanımı sırasında hafif bir duman ve koku çıkabilir, bu normal bir durumdur; üretim hatası değildir.
- Cihazın yüzeyi henüz sıcak iken üzerine soğuk su dökmeyiniz. Oluşan su buharı haşlanmalara neden olabilir.
- Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.
- Ocağınızı atmosferik etkilerden koruyunuz; güneş, yağmur, kar, toz ve benzeri etkiler altında bırakmayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Yağlar, aşırı ısınma sonucu alevlenebilir; katı veya sıvı yağ ile yiyecekleri pişirirken ocağın etrafından uzaklaşmayınız. Alevlenmiş yağa kesinlikle su dökmeyiniz, yangına sebep olabilirsiniz.
- Katı veya sıvı yağ ile ocakta dikkatsizce yapılan pişirme işlemi tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir.
- Yangın tehlikesi: malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
- Bu talimatlar yalnızca cihaz üzerinde sembolleri görünen ülkeler için geçerlidir. Ülke sembolü cihaz üzerinde görünmezse, cihazı, cihazın kullanılacağı ülkenin şartlarına uygun duruma getirmek üzere yapılacak düzenlemeler için teknik talimatlara bakmak gerekir

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ocağınızda karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz.

Sorunlar

Çözüm Önerileri

Cihaz çalışmıyor.



Ocağın elektrik kablosunun fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.



Şebekede elektrik olup olmadığını güvenli yollarla kontrol ediniz.



Sigortaları kontrol ediniz.



Ocağınızın elektrik kablosunda bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

Bakım ve Temizlik

Bakım veya temizliğe başlamadan önce ocağa elektrik sağlayan fişi prizden çekiniz. Ocak sıcak ise soğumasını bekleyiniz.

Ocağınızın uzun bir ekonomik ömre sahip olması için düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılmalıdır.

Ocağınızı sert fırça, bulaşık teli yada bıçak gibi sert aletlerle temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici ve asitli maddeler ya da deterjan kullanmayınız.

Ocağınızın parçalarını sabunlu bezle sildikten sonra durulayınız daha sonra yumuşak bir bezle iyice kurulayınız.

Ocağınızı buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

Ocağınızı temizlerken, asit, tiner ve gaz gibi yanıcı maddeler asla kullanmayınız.

Ocağın herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Ocağınızın üzerine dökülen sirke, limon, tuz, kola ve benzeri asit ve alkalin içeren maddeleri çabucak temizleyiniz.

Kir ve lekeler için potasyum stearat (arap sabunu) kullanınız.

Zamanla ocak düğmelerinin zor döndürülmesi veya hiç döndürülememesi durumu ortaya çıkabilir; böyle bir durumda değiştirilmesi gerekir. Değişim ancak yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

1- Bu ürün, T.C. Çevre ve Sehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

2-



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz.

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz çalışmaz duruma getiriniz.

AMBALAJ BİLGİSİ

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

garanti şartları

Firmamız, nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder.

Cihazı alan kişi, bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1- Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 YIL**'dir.

2- Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisine kapsamındadır.

3- Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

4- **Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan **(i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimi haklarına sahiptir.**

5- Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yapılacaktır.

6- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.**

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

7- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

a) Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'nin de belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.

b) Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.

c) Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **FİRMAMIZ Yetkili Servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.

d) Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **Yetkili Servis** belirler.

2. Özel şartlar

a) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,,

b) Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,

c) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,

d) Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız **FİRMAMIZ Yetkili Servisleri** tarafından onarılacak, ancak

STANDART ONARIM BEDELİ alınacaktır.

■ garanti belgesi

simfer

müşterinin

adı soyadı :.....

adresi :.....

.....

.....

telefonu :.....

e-posta :.....

ürünün

cinsi :.....

markası :.....

modeli :.....

seri no. :.....

teslim tarihi ve yeri :.....

fatura tarihi :.....

fatura no. :.....

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

imalatçı firmanın

unvanı: ser dayanıklı tüketim malları iç ve dış tic. san. a.ş.
merkez adresi: organize sanayi bölgesi 23. Cad. no. 33 kayseri
tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
istanbul tel: 0 212 630 97 74 - 630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

firma yetkilisinin
imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR


SİMFER
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

GARANTİ KUPONU -1

Müşterinin

Adı Soyadı:
Adresi :

Telefonu :

Ürünün
Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.
Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR



GARANTİ KUPONU -2

Müşterinin

Adı Soyadı:
Adresi :

Telefonu :

Ürünün
Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.
Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR



GARANTİ KUPONU -3

Müşterinin

Adı Soyadı:
Adresi :

Telefonu :

Ürünün
Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvani - adresi -eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.
Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİ

Tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR



ÜRÜN SERİ NO

ÜRÜN SERİ NO

ÜRÜN SERİ NO

simfer

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Bahar Cad. Polat İşmerkezi A Blok Kat:4 No:9 Güneşli
İstanbul / TÜRKİYE

T: 0212 630 01 12

F: 0212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 321 12 91/ 321 14 78

F: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 311 41 93

F: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE

T: 0352 241 22 66

F: 0352 241 04 62